

WINEGARD® RAYZAR® z1

Antenne pour téléviseur HD local amplifié et diffusion numérique pour VHF & UHF numérique et canaux TVHD

Guide d'utilisation

Modèles RZ-6000 blanc et RZ-6035 noir



UTILISATION

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'antenne est en position « MARCHE » et que le voyant vert est allumé.
2. Tournez la poignée directionnelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle frappe la butée (position de déplacement). Dans cette position, l'antenne pointe vers l'arrière du camping-car. Suivez les instructions du fabricant du téléviseur pour effectuer une recherche de chaînes sur le téléviseur. Assurez-vous de numériser en mode Air ou Antenne.
3. Si peu ou pas de chaînes sont trouvées, appuyez sur la poignée et tournez-la de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Effectuez une deuxième recherche de chaînes conformément aux instructions de l'étape 2. Répétez le cas échéant jusqu'à ce que les chaînes soient trouvées.
4. Pour améliorer le nombre de chaînes reçues et / ou la qualité de l'image, affinez entre et autour des deux points de balayage en tournant lentement la poignée et en effectuant des recherches de chaînes supplémentaires.
5. Lorsque vous avez terminé l'utilisation de l'antenne, placez l'antenne en position de déplacement en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué par la flèche sur la plaque située vers le haut. Tournez jusqu'à ce que l'antenne frappe la butée et ne tourne plus. Éteignez l'alimentation de l'antenne.

COMMENT EFFECTUER UN BALAYAGE DES CANAUX

À l'aide d'une télécommande de téléviseur, sélectionnez « Menu », puis « Settings » (Réglages). Sélectionnez « Channel Setup » (Réglage de canal). Sélectionnez « Antenna » (Antenne) ou « Air », selon votre télévision.

Assurez-vous de ne pas être sur « Cable ». Sélectionnez « Channel Search » (Recherche de canaux) ou « Channel Scan » (Balayage des canaux). Prenez note que les étapes de balayage de canaux peuvent varier. Si le texte sur votre télévision est différent des options présentées, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre télévision.

Balayage.



Effectuez un balayage des canaux
Choisissez « Menu » et ensuite « Channel Search »

Regardez.



Déplacez l'antenne et effectuez un nouveau balayage afin de trouver le plus de canaux dans la zone de portée. Faites un balayage tous les mois afin de mettre la programmation à jour..

CONSEIL:

Consultez le site antennaweb.org afin de localiser ou d'affiner les canaux spécifiques à votre région en ajoutant le code postal de l'emplacement où vous vous trouvez présentement.

Reffectuer un balayage de chaînes n'est PAS la même chose que d'appuyer sur Channel UP/DOWN de votre télécommande.

Enregistrez votre produit sur winegard.com/myantenna



Manuel disponible en français au
www.winegard.com/support

Pour obtenir de l'aide, envoyez un courriel à help@winegard.com
ou appelez le 1-800-788-4417

GARANTIE LIMITÉE PRODUITS WINEGARD MOBILE (5 ANS PIÈCES; 1 AN MAIN D'OEUVRE)

La Compagnie Winegard garantit ce produit contre tout défaut de pièces ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date de l'achat original. Pendant une période d'un (1) an de cette garantie, la Compagnie Winegard paiera les frais de main d'œuvre autorisée à un concessionnaire Winegard autorisé pour la réparation ou le remplacement de produits défectueux. Aucune réclamation de garantie ne sera honorée sauf si au moment où la réclamation est faite, le Client présente une preuve d'achat à un concessionnaire Winegard autorisé (pour trouver le concessionnaire Winegard autorisé le plus près, contactez la Compagnie Winegard, 3000 rue Kirkwood, Burlington, Iowa 52601, Téléphone 800-288-8094 ou visitez www.winegard.com). Le Client doit fournir une preuve d'achat avec un reçu daté du produit Winegard afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si la date d'achat ne peut être vérifiée, la période de garantie sera considérée avoir débuté trente (30) jours après la date de fabrication.

S'il y a un défaut de pièces ou de fabrication, le Client peut apporter le produit chez un concessionnaire Winegard autorisé pour réparation. Le Client doit fournir une preuve d'achat afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si le produit est rapporté chez un concessionnaire Winegard autorisé pour réparation avant l'expiration de l'année un (1) de la période de garantie et qu'un défaut de pièces ou fabrication est vérifié par les Services Techniques Winegard, la Compagnie Winegard couvrira les coûts de main d'œuvre du concessionnaire Winegard pour réparation sous garantie. Le concessionnaire Winegard doit contacter les Services Techniques Winegard à l'avance pour approbation préalable à la réparation. L'approbation de la réparation est à la discrétion unique de la Compagnie Winegard.

Alternativement, le Client peut poster le produit en port payé chez Services Techniques Winegard au 2736 rue Mt. Pleasant, Burlington, Iowa 52601, Téléphone 800-788-4417. Le Client doit retourner le produit avec une courte description du problème et fournir à Services Techniques Winegard les nom, adresse et numéro de téléphone du Client. Le Client doit également fournir une preuve d'achat afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si le produit est retourné avant l'expiration de la période de garantie, la Compagnie Winegard fera (à sa discrétion) soit la réparation ou le remplacement du produit.

Cette Garantie Limitée ne s'applique pas si le produit a été endommagé, est détérioré, ne fonctionne pas ou tombe en panne à cause de : installation incorrecte, mauvais emploi, usage abusif, négligence, accident, altération, modification du produit original fabriqué par Winegard de quelque façon que ce soit, enlever ou défigurer tout numéro de série, usage non respecté selon les instructions du produit ou catastrophe naturelle telle que dommage causé par le vent, les éclairs, la glace ou tout environnement corrosif tel que vapeurs salines et pluie acide. Cette garantie limitée ne s'applique pas si le produit est incapable d'exécuter sa fonction prévue en raison de changements dans l'allocation du spectre de radiofréquence, des changements dans la technologie de diffusion de la télévision, des interférences de radiofréquence ou d'autres facteurs au-delà du contrôle de Winegard.

POLITIQUE D'AUTORISATION DE RETOURS

Une Autorisation de Retour d'Article (RMA) est requise avant de retourner tout produit à la Compagnie Winegard ou chez Services de Garantie Winegard sous cette politique de retours. Veuillez contacter notre Département de Services Techniques au (800) 788-4417 ou envoyez un courriel à warranty@winegard.com afin d'obtenir un numéro RMA. Veuillez fournir la date d'achat lorsque vous demandez un numéro RMA. Insérez le produit dans un colis port payé et inscrivez le numéro RMA en lettres larges et lisibles à l'extérieur du colis. Pour éviter toute confusion ou malentendu, un (ou plusieurs) colis sans numéro(s) RMA ou tout retour non autorisé sera refusé ou retourné au Client aux frais de celui-ci.

LA COMPAGNIE WINEGARD N'ASSUME D'AUCUNE FAÇON, NI EXPRÈS OU IMPLICITE, QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR TOUTE AUTRE GARANTIE FAITE PAR UNE TIÈRE PERSONNE.

TOUTES AUTRES GARANTIES, QUE CE SOIT EXPRÈS, IMPLICITE OU LÉGALE INCLUANT DES GARANTIES D'APPLICATION POUR UN USAGE PARTICULIER ET QUALITÉ MARCHANCE SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE DEUX ANS DE CETTE GARANTIE.

Dans les états ou provinces ne permettant pas les limitations sur les garanties implicites, ou l'exclusion de limitations pour dommages accessoires ou immatériels, les limitations ou exclusions citées plus haut ne s'appliquent pas.

Quelques états et provinces ne permettent pas des limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion de limitations pour dommages accessoires ou immatériels, alors les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous.

Cette garantie fournit au Client des droits légaux spécifiques. Le Client peut aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province à province.

REVO 2-17